






LED-POL | RAMA PANEL UC 60X60, 30x120



- A** - ramka A / frame A / rahmen A / rám
- B** - ramka B / frame B / rahmen B / rám
- C** - klips / clip / clip / klip
- X** - sufit / ceiling / decke / strop
- P** - panel LED / LED panel / LED panel / LED panel

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zidentyfikuj dwa typy ramek (Typ A i B) oraz cztery klipsy.
2. Zmontuj dwie ramy typu B z jedną ramą typu A za pomocą dwóch klipsów.
3. Zamontuj ramę do sufitu.
4. Wsuń panel do ramy i podłącz zasilanie.
5. Pozostałą ramę typu A połącz z ramą umieszczoną na suficie za pomocą klipsów.

! RAMA-PANEL30X120-UC - podczas montażu postępuj analogicznie.

EN

MANUAL INSTRUCTION

1. Identify the two frame types (Type A and B) and four clips.
2. Fix the two B frame together with one A frame by two clips.
3. Mount the frame to the ceiling.
4. Slide the LED panel into the frame.
5. Fix the other A frame in the ends of the B frames by clips and complete.

! RAMA-PANEL30X120-UC - during assembly, proceed in the same way.

DE

MONTAGEANLEITUNG

1. Identifizieren Sie die zwei Rahmentypen (Typ A und B) und 4 Clips.
2. Montieren Sie die 2 Rahmen vom Typ B mit einem Rahmen vom Typ A mittels 2 Clips.
3. Montieren Sie den Rahmen an der Decke.
4. Schieben Sie das Panel in den Rahmen und schließen Sie die Stromversorgung an.
5. Verbinden Sie den anderen Rahmen vom Typ A mit dem Rahmen an der Decke mittels der Clips.

! Mit dem RAMA-PANEL30X120-UC gehen Sie bitte genauso vor.






CZ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Najděte dva typy rámu (Typ A a B) a čtyři klipy.
2. Smontujte dva rámy typu B s jedním rámem typu A pomocí dvou klipů.
3. Namontujte rám do stropu.
4. Zasuňte panel do rámu a připojte napájení.
5. Zbývající rám typu A spojte s rámem umístěným na stropě pomocí klipů.

! RAMA-PANEL30X120-UC - postupujte stejně.

LED-POL | RAMA PANEL UC 60X60, 30x120



- Ⓐ - rámm A / keret A / κορνίζα A / quadro A
- Ⓑ - rámm B / keret B / κορνίζα B / quadro B
- Ⓒ - κλίπς / csipesz / συνδετήρας / clipe
- ⓧ - strop / mennyezet / οροφή / teto
- Ⓟ - LED panel / LED panel // πλάκα LED / painel LED

SK

MONTÁŽNY NÁVOD

1. V súprave sú: dva typy rámov (typ A a B) a štyri klipsy.
2. Dvoma klipsami spojíte dva rámy typu B s jedným rámom typu A.
3. Rám namontujte k stropu.
4. Panel vsuňte do rámu a pripojte k el. napätiu.
5. Dvoma klipsami spojíte zostávajúci rám typu A s rámom, ktorý je upevnený k stropu.

! S rámom a panelom **RAMA-PANEL30X120-UC** postupujte analogicky.

HU

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT

1. Azonosítsa a keretek két típusát (A és B típus), illetve négy csatot a fenti rajznak megfelelően.
2. Szerelje össze a két B típusú keretet egy A típusú kerettel két csat segítségével.
3. Rögzítse a keretet a plafonhoz
4. Csúsztassa be a panelt a keretbe, és kapcsolja össze a táppal.
5. A fennmaradó, A típusú keretet a csatok segítségével kapcsolja össze a plafonon lévővel.

! **RAMA-PANEL30X120-UC** - kerettel ugyanígy járjon el.

GR

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Διαχωρίστε τα δύο είδη πλαισίου (Τύπος Α και Β) και τα τέσσερα κλίπς, όπως στο παραπάνω σχέδιο.
2. Συνδέστε δύο πλαίσια τύπου Β με ένα πλαίσιο τύπου Α με την βοήθεια δύο κλίπς.
3. Τοποθετήστε το πλαίσιο στο ταβάνι.
4. Στηρίξτε την πλάκα στο πλαίσιο και συνδέστε την τροφοδοσία.
5. Το υπόλοιπο πλαίσιο τύπου Α συνδέστε με το πλαίσιο που βρίσκεται το ταβάνι με την βοήθεια κλίπς.

! **RAMA-PANEL30X120-UC** - βλέπε παραπάνω οδηγίες.






PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Identifique dois tipos de molduras (tipo A e B) e quatro cliques, conforme a figura abaixo.
2. Monte duas molduras do tipo B e uma moldura do tipo A mediante dois cliques.
3. Fixe a moldura no teto.
4. Coloque o painel na moldura, deslizando-o, e ligue a alimentação elétrica.
5. Una a moldura do tipo A à moldura fixada no teto mediante cliques.

! Siga os mesmos passos para a moldura do painel **RAMA-PANEL30X120-UC**.

LED-POL | RAMA PANEL UC 60X60, 30x120



- A - cadru A / okvir A / рамка A
- B - cadru B / okvir B / рамка B
- C - clamă / корча / клипса
- X - tavan / strop / потолок
- P - panou LED / LED - ploča / панель LED

RO

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

1. Identificați două tipuri de cadre (tip A și B) și patru cleme
2. Asamblați două cadre tip B cu un cadru A utilizând două cleme
3. Montați cadrul la tavan
4. Glisați panoul în rama și conectați sursa de alimentare
5. Tipul de cadru A rămas conectați-l cu rama plasată pe tavan, prin cleme.

! RAMA-PANEL30X120-UC - în timpul instalării, urmați aceeași procedură.

HR

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Prepoznajte dvije vrste okvira (tip A i B) i četiri kopče
2. Montirajte dva okvira tipa B s jednim okvirom tipa A pomoću dvije kopče
3. Montirajte okvir na strop
4. Umetnite ploču u okvir i spojite napajanje
5. Preostali okvir tipa A spojite s okvirom postavljenim na strop pomoću kopča.

! RAMA-PANEL30X120-UC - tijekom montaže slijedite isti postupak.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Идентифицировать два типа рамок (Тип А и В) и четыре клипсы
2. Соединить две рамки типа В с одной рамкой типа А при помощи двух клипс
3. Закрепить рамку на потолке
4. Вставить панель в рамку и подключить электропитание
5. Оставшуюся рамку типа А подключить к рамке, размещенной на потолке при помощи клипс.

! RAMA-PANEL30X120-UC - во время установки поступать аналогично.